

informations générales



Notre capteur de mouvement PIR spécial vous offre une surveillance accrue de l'intérieur du véhicule. Si vous êtes dans le véhicule avec le CarPro-Tec activé, le détecteur de mouvement peut être désactivé directement sur l'appareil à tout moment. Le capteur dispose d'un objectif de 120° et d'une portée de détection d'environ 10 mètres.

apprentissage

Remarque avant la première utilisation : il y a une bande de papier à l'arrière du capteur que vous devez retirer pour libérer les piles.

1. Placez le détecteur de mouvement avec le bouton poussoir orienté vers le haut. Appuyez sur le bouton **ACCESSOIRES** du CarPro-Tec et maintenez-le enfoncé avec un objet fin (la **LED ACCESSOIRES** dans la barre LED d'état s'allume en rouge).
2. Appuyez brièvement sur le bouton situé sur le côté du détecteur de mouvement.
3. Le CarPro-Tec émet deux bips lorsque le processus d'apprentissage est réussi.
4. Relâchez le bouton **ACCESSOIRE** .

terminer l'apprentissage

Pour dissocier les capteurs qui ont déjà été appris, répétez les étapes 2 à 4. Le CarPro-Tec émet un bip et la LED rouge s'éteint une fois le processus de désapprentissage terminé avec succès.

instructions de montage

Sélectionnez une position de montage où le détecteur de mouvement peut couvrir tout l'intérieur du véhicule comme zone de surveillance.

Nous recommandons une installation sans vis avec les **patins magnétiques 3M** inclus . Veuillez noter les instructions d'installation des pastilles adhésives 3M.

Enfin, testez si le détecteur de mouvement vous détecte de manière fiable lorsque vous entrez dans le véhicule. Si la LED rouge du détecteur de mouvement clignote brièvement lorsque vous entrez dans le véhicule, cela signifie qu'il vous a détecté avec succès. Veuillez noter qu'après un déclenchement réussi, le détecteur de mouvement ne confirmera aucun autre mouvement via la LED pendant une minute.

Utilisation quotidienne

Pour éteindre le détecteur de mouvement lors de votre passage de nuit ou dans le véhicule, vous pouvez le désactiver manuellement à l'aide du **bouton poussoir ON/OFF** . Celui-ci est situé en haut du détecteur de mouvement. Lorsque vous le rallumez, le détecteur de mouvement le confirme par un bref voyant LED rouge.

changement de batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le détecteur de mouvement commence à clignoter.



1. Desserrez le couvercle à l'arrière du capteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Remplacez les **piles AA** en vous assurant que la polarité est correcte.

Données techniques

- **Taille:** 8,5 x 8,5 x 4,3 cm
- **Fonctionne avec piles :** 2 piles AA
- **angle de surveillance :** environ 120°
- **Portée de détection :** environ 10 mètres

[TAMPONS ADHÉSIFS 3M](#)

[AVIS DE GARANTIE](#)

[Avis relatif à la loi sur les piles](#)