





# TÉLÉCOMMANDE

## informations générales

Avec la télécommande CarPro-Tec, vous pouvez armer et désarmer votre CarPro-Tec de près, ainsi que déclencher une alarme panique ou silencieuse immédiate. La puissance d'émission (portée) de la télécommande CarPro-Tec est délibérément réglée de manière à ce qu'elle ne fonctionne qu'à proximité immédiate du véhicule afin de rendre plus difficile l'interception des signaux par des tiers.



bouton	Signification
 Serrure fermée	Bras CarPro-Tec
 Serrure ouverte	Désarmer CarPro-Tec
 bouton flash	Déclencher une alarme de panique forte (Sirène + notification d'application)
 Orateur barré	Déclencheur d'alarme de panique silencieux (Notification d'application)

## apprentissage

**Attention** : Tous les capteurs et composants accessoires fournis avec votre CarPro-Tec sont déjà programmés et entièrement configurés.

1. Appuyez brièvement sur le bouton **ACCESSOIRES** de CarPro-Tec
2. La LED ACCESSOIRE de CarPro-Tec s'allume en rouge

3. Immédiatement après, appuyez sur le bouton d'armement (symbole de cadenas



fermé) de la télécommande (éventuellement plusieurs fois)

4. Le CarPro-Tec émet deux bips et la LED rouge s'éteint une fois le processus d'apprentissage terminé avec succès

Le CarPro-Tec peut désormais être commuté à l'aide de la télécommande. Pour programmer des télécommandes supplémentaires, procédez de la même manière.

## **terminer l'apprentissage**

Pour dissocier les télécommandes déjà apprises, répétez les étapes 1 à 3. Le CarPro-Tec émet un bip et la LED rouge s'éteint une fois le processus de désapprentissage terminé avec succès.

---

## **AVIS DE GARANTIE**

### **Avis relatif à la loi sur les piles**